



Gebruiksaanwijzing Popcorn

1. Verwarmingselement inschakelen.
2. Roerstaaf inschakelen.
3. Ruime hoeveelheid olie toevoegen (bodem van de pan goed bedekt!).
4. Olie gedurende 2-3 minuten laten opwarmen.
5. 1 beker popcornmaïs toevoegen.
6. 1 halve beker suiker toevoegen.
7. de popcorn komt vanzelf uit de pan.
8. Als er geen ploffen meer zijn, de pan pas omdraaien en de pan goed legen.
9. Nieuwe olie toevoegen en de stappen in dezelfde volgorde herhalen.
10. Indien er niet meer wordt gebakken, verwarmingselement en roerstaaf uitschakelen.

Smakelijk!

Schoonmaak van de Popcornmachine

De machine dient weer schoon retour!

1. Laat de pan afkoelen
2. Draai de stekker met een kwart slag los, en kantel de pan uit de houder.
3. Het beste is het om de pan met een natte schuurspons en afwasmiddel schoon te maken. Het is niet erg als de bodem zwart blijft. LET OP ! niet te nat en/of vullen met water.
4. Glazen wanden met afwasmiddel schoon maken.
5. Bodem en plafond goed schoon maken met afwasmiddel.
6. Metalen lade legen en schoonmaken.
7. Controleer of alle onderdelen weer retour komen:
 - Popcorn Schep
 - Bekers
 - Stroom Kabel
 - Gebruiksaanwijzing

We doen ons uiterste best om de machines schoon te maken en te houden, na de eerste batch popcorn bakken zal de machine direct onder de olie zitten, dit is normaal. We verwachten dat u de machine in dezelfde staat retour brengt als u deze van ons heeft ontvangen.

Let op! Bij het niet schoon retour brengen van de popcornmachine brengen we € 50 schoonmaak kosten in rekening!